

OEM2-ankr12

管脚	I/O	说明	管脚	I/O	说明
7	I	VCC, (+5V 直流电源)	5	O	GND, (VCC 的地)
1	I	/RES (-SE 复位, 低有效)	9	O	PE
8	O	Rxd, TTL 接用户模板 CPU 的 Rxd	2	O	REQ_IT 初始化等待/完毕 0: SE 初始化完毕(READY 灯亮) 1: SE 等待初始化
3	O	S_RTS 接收允许: 0: SE 等待 (允许) 接收; 1: SE 拒绝接收;	6	I	Txd, TTL 接用户模板 CPU 的 Txd
14	O	PB-RTS, 接用户模板 D 型插头④	4	O	PBF, 外接 PROFIBUS 通信指示灯; 0: 模块与主站连通, 进入数据交换状态; 1: 模块等待主站连通;
10	I/O	B, profibus 数据线, 接用户模板 D 型插头③	13	I/O	A, profibus 数据线, 接用户模板 D 型插头⑤
11	I	5V, 光隔外电源	12	O	0V, (光隔外电源地, 与 GND 隔离)

